



FACTORY OPTION



DI SERIE



Esempi di applicazione:

- Negozi
- Mercati ambulanti
- Vendita diretta nelle fattorie
- Vendita di frutta e verdura raccolta dal cliente

Nota: Nell'ambito commerciale vige l'obbligo di omologazione ufficiale.

Copertina rigida di protezione di serie. Ev. ricambio, KERN CPB-A01

Funzionamento ad accumulatore

interno, di serie. autonomia 70 h ca., tempo di carica 12 h ca. tramite alimentatore interno. Funzione SLEEP programmabile a 1, 5 e 10 minuti, dissattivabile. Visualizzazione carica accumulatore tramite LED a tre colori



Massima mobilità

grazie all'alimentazione ad accumulatore e al peso ridotto



Display alto

retroilluminato, girevole, su stivatore, altezza 540 mm, 3 display per ① ② ③ supplementare, ad es. RPB 6K2HNM. Non applicabile successivamente.



Secondo display

lato cliente, di serie. Solo in modelli privi di display alto

- ① Peso tarabile
- ② Prezzo base
- ③ Prezzo di vendita

Ampio display LCD retroilluminato con altezza cifre 20 mm

Digitazione del prezzo base tramite tastiera con conferma acustica tasti

Memoria per prezzi base



2 tasti per la selezione diretta del prezzo degli articoli frequenti



Memoria (PLU) per 40 prezzi di articoli

Prezzo base commutabile da €/kg a €/100 g

Tasto Auto-Clear Il prezzo base impostato viene cancellato automaticamente a bilancia scarica

Stampante standard KERN YKB-01N

Stampante per etichette KERN YKL-01

Tutte le stampanti, vedasi pag. 94

Dati tecnici:

Dimensioni bilancia LxPxX 315x355x110 mm

Peso netto ca. 4,7 kg

Temp. ambiente ammessa -10 ... +40 °C

! Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare insieme anche l'omologazione poiché la l'omologazione a posteriore non è ammessa.

Modello	Portata	Divisione	Divis. omolog.	Carico min.	Riproducibilità	Linea-rità	Piatto di pesata in acciaio mm	SU RICHIESTA Omologazione KERN
	Max kg	d g	e g	Min g	g	g		M III
KERN RPB 3K1NM	3	1	1	20	1	± 2	275x225	950-127 !
RPB 6K2NM	6	2	2	40	2	± 4	275x225	950-128 !
RPB 15K5NM	15	5	5	100	5	± 10	275x225	950-128 !
RPB 30K10NM	30	10	10	200	10	± 20	275x225	950-128 !
con display alto								
RPB 3K1HNM	3	1	1	20	1	± 2	275x225	950-127 !
RPB 6K2HNM	6	2	2	40	2	± 4	275x225	950-128 !
RPB 15K5HNM	15	5	5	100	5	± 10	275x225	950-128 !
RPB 30K10HNM	30	10	10	200	10	± 20	275x225	950-128 !